







INSTRUKCJA PAKOWANIA

Jak bezpiecznie zapakować sprzęt i baterie litowo-jonowe

BATERIE LITOWO - JONOWE	OPAKOWANIE	OZNAKOWANIE *	DEKLARACJA **	UWAGI
Bateria ADR <100WH			NIE	Zapakuj baterie w taki sposób, aby zapobiec zwarciom.
Bateria ADR <100WH z urządzeniem			NIE	Nie podłączaj akumulatora. Akumulator powinien znajdować się w pozycji postojowej, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
Bateria ADR <100WH w walizce z urządzeniem			NIE	Nie podłączaj akumulatora. Akumulator powinien znajdować się w pozycji postojowej, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
Bateria ADR >100WH	 Opakowanie UN zgodnie ze standardem wydajności II grupy pakowania.		TAK	Baterie pakuj osobno do opakowania. Jeśli masz więcej niż jedno opakowanie, zapakuj całość w opakowanie zbiorcze.
Bateria ADR >100WH z urządzeniem - certyfikowana walizka	 UN-KOD CERTYFIKACJA		TAK	Nie podłączaj akumulatora. Akumulator powinien znajdować się w pozycji postojowej, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia.
Bateria ADR >100WH z urządzeniem - niecertyfikowana walizka	 Opakowanie UN zgodnie ze standardem wydajności II grupy pakowania.	 OVERPACK OPAKOWANIE ZBIORCZE	TAK	Etykiety naklej na walizkę oraz opakowanie zewnętrzne (karton). Walizkę włóż do kartonu.
Pow. 30kg, wysyłka zbiorcza		 OVERPACK OPAKOWANIE ZBIORCZE	JEŻELI WYSTĘPUJĄ BATERIE POW. 100WH	Paleta musi być ostreżowana! Etykiety umieść w widocznym miejscu.

 * Etykiety otrzymasz na adres mailowy lub znajdziesz na stronie internetowej do wydruku (www.hilti.pl) -> Serwis & Pliki do pobrania -> Do Pobrania)

** Deklarację ADR do wydruku otrzymasz na adres mailowy.

Informacje dodatkowe:

1. Po zgłoszeniu naprawy otrzymasz na maila instrukcję wraz z deklaracją ADR i niezbędnymi etykietami do dołączenia. Kartony do pakowania ADR powyżej 100Wh otrzymasz od firmy na Twój adres.
2. Etykiety ADR muszą być w odpowiednim rozmiarze określonym w przepisach ADR: standardowy rozmiar etykiety: 100 × 100 mm (mierzone od krawędzi do krawędzi rombu).
3. **UWAGA!** Baterie litowo-jonowe poniżej 100Wh możesz zapakować w dowolny karton i nakleić odpowiednią etykietę – ZABEZPIECZ karton tak, żeby nie było pustej przestrzeni. W przypadku baterii litowo-jonowych powyżej 100Wh postępuj zgodnie z wytycznymi w instrukcji.
4. **Nigdy nie wysyłaj baterii uszkodzonej mechanicznie! – zutylizuj baterię w odpowiednim punkcie utylizacji uszkodzonych baterii w Twojej lokalizacji. Zgłoś tę informację koniecznie do Hilti.**
5. Karton musi być szczelnie zamknięty, a wolna przestrzeń w środku odpowiednio wypełniona materiałem amortyzującym (folia bąbelkowa, pianki styropianowe, zmięta gazeta lub brązowy papier).
6. Nie dołączaj dodatkowych akcesoriów! (wiertła, gwoździe, smary) – wysyłasz na własne ryzyko. Nie odpowiadamy za wszelkie dodatkowe rzeczy włożone do kartonu/walizki.
7. Oczyszczyć walizkę z piasku, brudu.
8. Wylej wszelkie płyny, zanieczyszczenia przez transportem! – paliwo, płyny. W przypadku odkurzaczy – oczyścić zbiornik lub wyślij bez zbiornika.
9. Zabezpiecz wszystkie elementy, tak żeby nie przemieszczały się podczas transportu.
10. Spakuj urządzenia tak jak poinformowałeś o tym na stronie lub/i na infolinii.
11. **Waga jednego kartonu nie może przekraczać 30kg! – jeżeli przekracza 30 kg paczka powinna być oznaczona etykietą informującą o dużej wadze.**
12. Nie wolno mieszać zwrotu floty, PTP, wymian gwarancyjnych oraz zwrotów nowych towarów do magazynu w jednej przesyłce.
13. Jeżeli pakujesz maszynę z baterią litowo-jonową, wszystkie baterie muszą być zapakowane osobno, tak, aby zapobiec zwarciom. Nie podłączaj akumulatora. Akumulator powinien znajdować się w pozycji postojowej, aby uniknąć niezamierzonego uruchomienia.

UWAGA: Nieprzestrzeganie wymagań ADR może skutkować naliczeniem kar finansowych dla nadawcy przesyłki (czyli Państwa), odbiorcy (Hilti) oraz dla przewoźnika.

**Zeskanuj QR kod
i dowiedz się więcej!**

www.hilti.pl -> Serwis & Pliki do pobrania -> Do Pobrania

